

Montageempfehlung für breite Bahnen

Max Schlatterer
GmbH & Co. KG



1. Grundeinstellung

- Band ohne Spannung auflegen
- mit Spanschrauben so weit vorspannen, bis Ober- und Unterseite minimal gespannt sind
- dabei den Umfang beider Bandkanten mit Bandmaß kontrollieren und die Rollen parallel einstellen
- dadurch sollte das Band nicht weiter gespannt werden

2. Feinjustierung

- das Band mit niedriger Geschwindigkeit (wenn möglich) einlaufen lassen
- durch minimales Drehen nur **einer** Spanschraube das Band in die Mitte führen
- nach jeder Veränderung das Band mindestens 30 Sekunden einlaufen lassen, da breite Bänder sehr träge reagieren

Wichtig: Das Band so wenig wie möglich spannen!

Erstellt:	<i>Daniel von Fürich</i>	Datum:	<i>12.09.14</i>	Unterschrift:	_____
Gepüft:	<i>Christian Huth</i>	Datum:	<i>12.09.14</i>	Unterschrift:	_____
Freigegeben:	<i>Jens Färber</i>	Datum:	<i>12.09.14</i>	Unterschrift:	_____